

## PROTEUS Protein A Midi Kit 簡易取扱説明書

### キット内容(PC-AK04)

- ・プレパックレジンプラグ(プロテイン A 結合アガロースビーズカラム) 4 個
- ・プレパックレジン用バレル(アングルローター使用で容量 20mL) 4 個
- ・50mL 遠心チューブ 8 個
- ・1x Binding Buffer(Buffer A) 250mL × 1 本
- ・1x Elution Buffer(Buffer B1) 125mL × 1 本
- ・1x Elution Buffer(Buffer B2) 125mL × 1 本
- ・Neutralization Buffer(Buffer C) 30mL × 1 本
- ・10kDa MWCO 限外濾過カラム 4 個
- ・プラグ挿入用器具 1 本
- ・取り扱い説明ハンドブック

### 保存

プレパックレジンプラグとバッファーは、冷蔵(2~8°C)で保存して下さい。

### 他の使用器具

- ・フィルタユニット: 0.2 μm と 1.2 μm のシリنجフィルター(サンプルの前処理に使用します。)  
例) Millipore 社 0.2 μm Steriflip GP unit(カタログ番号 SCGP 005 25)
- ・マイクロピペット
- ・50mL コニカルチューブに適合した遠心機

### 使用方法

#### 1. レジンプラグの挿入

プレパックレジンプラグを、挿入用器具でバレルに押し込みます。英文の簡易取扱説明書に記載された図をご参照下さい。

#### 2. スピンカラムの平衡化(合計遠心時間=3 分間)

10mL の Binding Buffer A を、1 の操作で組み立てたスピンカラムに入れ、500 × g で 3 分間遠心します。

#### 3. サンプルの前処理

12-15mL のサンプルを、1.2 μm シリンジフィルターで通し、次に 0.2 μ m シリンジフィルターに通して細胞の残渣などを除去します。

ご注意※

腹水、血清、細胞培養上清では、保存や凍結・融解の繰り返しによるタンパク質の沈殿が起こります。あらゆるクロマトグラフィーにおいて、サンプルをカラムにローディングする直前に 0.2 μ m シリンジフィルターに通す操作が重要です。

株式会社エムエステクノシステムズ

東日本 TEL 03-3235-0673 西日本 TEL 06-6396-6616

e-mail : technosales@technosaurus.co.jp

#### 4.サンプルローディング(合計遠心時間=30 分間)

サンプルを Binding Buffer A で 1:1 の割合で希釈します。(v/v; 例として、10mL のフィルター処理済みサンプルと 10mL の Binding Buffer A を混合する)

チューブの蓋を閉めて 3~4 回転倒混和します。希釈したサンプルを 20mL 取り、スピンドラムにローディングします。スピンドラムを  $100 \times g$  で 30 分間遠心します。

※注意※

スピンドラム内にサンプルが残っている場合は、遠心時間または遠心力を増やして下さい。

#### 5.カラムの洗浄(合計遠心時間=6 分間)

スピンドラムに 10mL の Binding Buffer A を入れ、 $500 \times g$  で 3 分間遠心し、プラグに結合しなかった不要物を洗い流して除去します。この操作をもう 1 回行います。

～ここから先の溶出操作は、抗体の種類によって次のように進めて下さい。～

・マウス IgG1、ラット IgG1、ラット IgG2a、ラット IgG2b、ウシ IgG1…手順 6→7

・上記以外の IgG、マウス IgG2a、マウス IgG2b、マウス IgG3、ラット IgG2c、ヒト IgG1-IgG4、ウサギ IgG、モルモット IgG1、モルモット IgG2、ウシ IgG2 など、他の IgG…手順 7

#### 6.新しい遠心チューブに 0.5mL の Neutralization Buffer C を入れておき、そこにスピンドラムを移します。

スピンドラムに 10mL の Elution Buffer B1 を入れ、 $500 \times g$  で 3 分間遠心して IgG を溶出します。チューブを穏やかに振って溶出液と Neutralization Buffer C を完全に混合します。

この 6 の操作をもう一度繰り返します。

※ご注意

精製抗体を濃縮して回収したい場合、2 回分の溶出画分を合わせないでください。

#### 7.新しい遠心チューブに 1.3mL の Neutralization Buffer C を入れておき、そこにスピンドラムを重ねます。

スピンドラムに 10mL の Elution Buffer B2 を入れ、 $500 g$  で 3 分間遠心して IgG を溶出します。チューブを穏やかに振って溶出液と Neutralization Buffer C を完全に混合します。

この 7 の操作をもう一度繰り返します。

※ご注意

精製抗体を濃縮して回収したい場合、2 回分の溶出画分を合わせないでください。

#### 8.精製抗体の脱塩と濃縮

必要に応じて、10kDa MWCO 限外濾過カラムで抗体の脱塩と濃縮を行います。抗体を 2~8°C で保存する場合は、0.05~0.2%(w/v)のアジ化ナトリウムを加えて下さい。長期保存には、10~50%のグリセロールを加え、少量ずつに分注して -20°C で凍結保存することをお薦めします。

限外濾過カラムの使用方法は別紙をご覧下さい。

### 9. プロテイン A ミディプラグの再生

スピンドカラムに 10mL の Elution Buffer B2 を加え、500 × g で 3 分間遠心してミディプラグを洗浄します。

続いて、スピンドカラムに 10mL の Binding Buffer A を加え、同様の遠心操作を行います。

すぐに次の精製を行う場合は、再び手順 1 から操作を進めて下さい。

また、再生したプラグは保存することもできます。エンドキャップを外したままで、0.1% アジ化ナトリウム溶液(超純水で調製)に浸し、次の使用まで 2~8°C で保存して下さい。

Note: 2025 年 12 月より、本キットのバッファーにはアジ化ナトリウムが含まれなくなりました。機能・性能への影響はございません。